


沸点換算図表



●使用例 (減圧の沸点から常圧の沸点を計算する方法)

- ① A線の減圧の沸点とC線の減圧度を直線で結びます。
- ② ①で引いた直線のB線との交点が常圧での沸点の概略値となります。

*この沸点換算表は非会合性液体用です。
得られた値はあくまでも概略値ですので正確な値ではありません。

出典：Science of Petroleum, Vol.II. p.1281 (1938).